

1 Tracciamento a terra degli ingombri della scaffalatura

Operazione

Tracciamento degli ingombri della scaffalatura sulla pavimentazione (installazione di "fili fissi").

Posto di lavoro

Luogo ove viene installata la struttura.

Tipologia di rischio

Possibile interferenza, da valutare volta per volta, con attività che vengono svolte contemporaneamente (ad es. montaggio di impianto elettrico, impianto di condizionamento, opere di finitura delle murature).

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Da valutare volta per volta in base alle caratteristiche del luogo di installazione.

Procedure esecutive

Da valutare volta per volta in base alle caratteristiche del luogo di installazione.

1 Marking the ground for shelving dimensions

Operations

Marking the shelving dimensions on the ground (installation of "fixed wiring").

Where

Location where the scaffolding will be installed.

Class of hazard

Possible interference, to be evaluated each time, with different ongoing works. (e.g. electrical line installation, air conditioning installation, plastering of the walls).

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

To be evaluated each time depending on the characteristics of the place of installation.

Procedures

To be evaluated each time depending on the place of installation.

2 Trasporto in cantiere dei componenti Errex

Operazione

Scarico dei componenti della scaffalatura da automezzo.

Posto di lavoro

Quello indicato nella planimetria.

Tipologia di rischio

Investimento dei lavoratori da parte di materiali minuti (bulloneria ecc.).

Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Il sollevamento di tali carichi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature (art. 58 DPR 164/56).

Procedure esecutive

Informazione dei lavoratori circa le procedure da adottare per il sollevamento (salita e discesa) dei carichi. Se il materiale da scaricare non è minuto, è possibile legare i fasci di profilati o altro con due cinghie di uguale lunghezza ed usare un mezzo di sollevamento (ad es. autogrù).

Indice di danno: 2

Indice di probabilità: 2

Indice di rischio: C

2 Transportation of Errex components to the work site

Operations

Unloading the shelving components from the vehicle.

Where

As indicated in the plan.

Class of hazard

Workers injured by falling objects (bolts etc).

What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

Lifting these loads must be only carried out by metal buckets or bins and not simple platforms or slings. (art. 58 DPR 164/56)

Procedures

Instruction for the workers regarding the procedure to be adopted for the lifting of the loads. If the material to be loaded is loose, it is possible to tie it with two equal lengths of a safety belt and use a lifting apparatus (for e.g. a crane).

Harm or damage index: 2

Likelyhood index: 2

Hazard index: C