

Torre di puntellazione 810x810 cassaforma superiore m² 2.25

810x810 mm shoring tower with 2.25 m² upper formwork - Stützurm 810x810 Schalung größer m² 2.25

Tour d'étagage 810x810 coffrage supérieur 2,25 m² - Torre de apuntelado 810x810 encofrado superior m² 2.25

01. Piede regolabile

01. Adjustable base jack
01. Verstellbarer Fuß
01. Pied réglable
01. Pié regulable

02. Montante H 3000 mm

02. 3000 mm upright
02. Trägerpfosten H 3000 mm
02. Montant H 3000 mm
02. Montante H 3000 mm

03. Spina con molla D16

03. Spring pin D16
03. Federstift D16
03. Fiche à ressort D16
03. Punta con muelle D16

04. Inserto di collegamento

04. Connection element
04. Verbindungseinsatz
04. Insert de jonction
04. Inserto de unión

05. Montante H 2000 mm

05. 2000 mm upright
05. Trägerpfosten H 2000 mm
05. Montant H 2000 mm
05. Montante H 2000 mm

06. Piattello di aggancio

06. Octagonal node plate
06. Kopplungsscheibe
06. Plateau d'accrochage
06. Platillo de enganche

07. Molla di aggancio al montante

07. Spring upright plug
07. Kopplungsfeder für Trägerpfosten
07. Ressort d'accrochage au montant
07. Muelle de enganche al montante

08. Testa regolabile

08. Adjustable head jack
08. Verstellbarer Kopf
08. Tête réglable
08. Cabeza regulable

09. Bloccaggio trave doppio C

09. Double-C beam blocking clamp
09. Verriegelungsklemme für Doppel-C Balken
09. Blocage poutre double C
09. Bloqueo viga-doble C

10. Bloccaggio trave legno

10. Wood beam blocking clamp
10. Verriegelungsklemme für Holzbalken
10. Blocage poutre bois
10. Bloqueo viga-madera

11. Arrivo del montante

11. Upright upper end
11. Reichweite des Trägerpfostens
11. Arrivée du montant
11. Final del montante

12. Diagonale in pianta

12. Horizontal-diagonal brace
12. Horizontale Kreuzstrebe
12. Diagonale en plan
12. Diagonal en planta

13. Diagonale vista 810x1500 mm

13. 810x1500 mm vertical-diagonal brace
13. Vertikale Kreuzstrebe 810x1500 mm
13. Diagonale visuelle 810x1500 mm
13. Diagonal vista 810x1500 mm

14. Corrente 1140 mm

14. 1140 mm upright
14. Längsschwelle 1140 mm
14. Solive 1140 mm
14. Corriente 1140 mm

15. Diagonale pianta

15. Horizontal-diagonal brace
15. Horizontale Kreuzstrebe
15. Diagonale en plan
15. Diagonal planta

16. Partenza del montante

16. Upright lower end
16. Beginn des Trägerpfostens
16. Départ du montant
16. Salida montante

17. Corrente 1140 mm

17. 1140 mm upright
17. Längsschwelle 1140 mm
17. Solive 1140 mm
17. Corriente 1140 mm

18. Diagonale pianta 810x810 mm

18. 810x810 mm horizontal-diagonal brace
18. Horizontale Kreuzstrebe 810x810 mm
18. Diagonale en plan 810x810 mm
18. Diagonal planta 810x810 mm

H 600 CM (N)

vista A-A'
H 600 CM (A)
view A-A'


Per motivi di stabilità, collegare questa torre alla struttura oppure ad altre torri.

To increase stability, this tower must be secured to the structure or to other towers.

Aus Stabilitätsgründen ist dieser Turm mit der Struktur oder anderen Türmen zu verbinden.

Pour raisons de stabilité, rattacher cette tour à la structure ou aux autres tours.

Por motivos de estabilidad, unir esta torre a la estructura o a otras torres.



sistema di puntellazione SMP8

Torre di puntellazione 810x810 cassaforma superiore m² 2.25

810x810 mm shoring tower with 2.25 m² upper formwork - Stützturm 810x810 Schalung größer m² 2.25

Tour d'étayage 810x810 coffrage supérieur 2,25 m² - Torre de apuntelado 810x810 encofrado superior m² 2.25

H 750 CM (O)

Per motivi di stabilità, collegare questa torre alla struttura oppure ad altre torri

To increase stability, this tower must be secured to the structure or to other towers.

Aus Stabilitätsgründen ist dieser Turm mit der Struktur oder anderen Türmen zzu verbinden.

Pour raisons de stabilité, rattacher cette tour à la structure ou aux autres tours.

Por motivos de estabilidad, unir esta torre a la estructura o a otras torres.

H 1000 CM (P)

Per motivi di stabilità, collegare questa torre alla struttura oppure ad altre torri

To increase stability, this tower must be secured to the structure or to other towers.

Aus Stabilitätsgründen ist dieser Turm mit der Struktur oder anderen Türmen zzu verbinden.

Pour raisons de stabilité, rattacher cette tour à la structure ou aux autres tours.

Por motivos de estabilidad, unir esta torre a la estructura o a otras torres.

